

らくらく! セットアップシ

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-L11G-L/WLS-L11GS-L/WLS-L11GSU-L(以下AirStationと略す)をお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。

AirStation は、ルーターの機能を搭載した無線LANアクセスポイント(WLS-L11GS-Lは無線LANカード、WLS-L11GSU-Lは無線LAN アダプタも含む)です。CATV/xDSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。





AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- **①この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。**
- ②裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。
- ③裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。 セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド/活用ガイド』に記載していますので、 そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう!!

セットアップに必要なもの

つぎのものをご用意ください。 には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています — — -**□WLAR-L11G-L*** * WLAR-L11G-Lをお買い上げのお客様は別途LANボード/カードをご用意

ください。その際、LANボード/カードの機種名を控えておいてください。 LANボード/カードの機種名: MACアドレスを控えておいてください □WLS-L11GS-L AirStationの背面に、MACアドレスが印刷さ れたシールが貼ってあります。 無線LANカード (WLI-PCM-L11G) MACアドレスは、セットアップするときに 必要になりますので、控えておいてください。 LAN側MACアドレス 004026 □WLS-L11GSU-L ② WAN側MACアドレス (a) 004026



□らくらく!セットアップ

(WLI-USB-L11G)







※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

□AirNavigator CD □ユーザー登録はがき・保証書



ユーザー登録はがきは保証書を切り離し た後、必要事項をご記入の上、必ず弊社 までご返送ください。

保証書は、大切に保管してください。

別途ご用意いただくもの* ――

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。



□契約したプロバイダ から届いた書類



プロバイダの情報を控えておいてください

- TCP/IP設定について
- ・プロバイダによる 自動設定 手動設定 (どちらかを)で囲んでください)
- ・手動設定の場合は下記に控えておいてください

IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイアドレス

- DNSアドレスについて
- ・プロバイダからの 指定なし 指定あり(どちらかを)で囲んでください)
- ・プロバイダから指定がある場合は下記に控えておいてください

DNSアドレス (プライマリ)

- PPPoEについて (xDSL回線を使用する場合のみ)
- ·PPPoEを 使用しない 使用する(どちらかを○で囲んでください)
- ・使用する場合は下記に控えておいてください

	プロバイダユーザ名 (アカウント名、アカウントID等)	
	プロバイダホスト名 (指定がある場合)	
	プロパイダのパスワード (指定がある場合)	
	サービス名 (指定がある場合)	

必要なものがそろったら、セットアップを始めましょう。 裏面「はじめてのセットアップ」をご覧ください。